

**ÖNLEM AMAÇLI BİLGİLENDİRME:** Ürünü kullanmadan önce Sağlık ve Güvenlik Bilgileri için Ürün Etiketini ve/veya Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.

**NOT:** Kabul edilebilir Uçucu Organik Bileşik (VOC) miktarlarını kontrol eden yasalar ülkelere ve bazı durumlarda bölgeye göre değişir. Yüzey hazırlama ve temizleme faaliyetleri için bölgenizde VOC içeren ürünlerin kullanımına ilişkin yönetmeliklere başvurun.



# HYBRID PAINT COATING

## HİBRİT BOYA KORUMA UYGULAMA KILAVUZU

### 1 MEGUIAR'S® HİBRİT BOYA KORUMA İÇİN HAZIRLIK ADIMLARI

#### MEGUIAR'S HİBRİT BOYA KORUMAYI MAT BOYLARA UYGULAMAYIN

Her zaman gölgede ve soğuk yüzeye uygulayın.

**Adım 1 - YIKAMA:** Aracınızı Hibrit Seramik Wash & Wax gibi pH dengeli bir şampuan ile iyice yıkayın ve kurulayın.

**PRO İPUCU:** Maksimum koruma dayanıklılığı ve görünümü için, temiz, pürüzsüz ve pasta yapılmış bir yüzey önerilir. (Aşağıdaki 2-4 adımları)

**Adım 2 - YÜZEYDEKİ YAPIŞKAN KIRLARI GİDERİN:** Parmak uçlarınızı aracınızın yüzeyine sürün ve boya yüzeyi pürüzsüzse bu adımı geçebilirsiniz. Boya pürüzsüz değilse ve yüzeyde küçük yumrular hissediliyorsa, yüzeydeki tüm bu yapışkan kirleri gidermek için Meguiar's® Smooth Surface™ Kil Set'i kullanın. Kil ile yapışkan kirleri giderebilirsiniz.

**\*Adım 3 - KUSUR GİDERME / BOYA HAZIRLAMA: \*Bu isteğe bağlı bir adımdır, ancak optimum parlaklık ve kaplama performansı için şiddetle tavsiye edilir.** Pürüzsüz, pasta yapılmış bir yüzey, boya korumanın yüzeye tutunma ve performans gösterme yeteneğini büyük ölçüde artırır. Gerekliğinde yüzeydeki çizik ve hare gibi yüzey kusurlarını gidermek için Meguiar's® Ultimate Compound'u kullanın.

**Adım 4 - SON HAZIRLIK:** Kit içinden çıkan Meguiar's® M122 Surface Prep Yüzey Hazırlama Sıvısı'nı kullanarak yüzeydeki tüm kimyasalları, yağları çıkarın. M122'yi her seferinde 1x1 metrelik bölüme sıkın ve temiz bir mikrofiber bez ile silmeden önce 1 dakika kadar bekleyin. Boya yüzeyinin tamamen temiz olduğundan emin olmak için işlemi tüm araç üzerinde uygulayın.

### 3 MEGUIAR'S® HİBRİT BOYA KORUMA İÇİN BAKIM VE İPUÇLARI

Hibrit Boya Koruma'nın tamamen kürleşmesi için aracınızı 7 boyunca yıkamayın ve herhangi bir kimyasala maruz bırakmayın. İlk haftadan sonra 2 kova tekniği ile aracınızı yıkayın ve gözden kaçan nokta var mı kontrol edin. Boncuklanma yoksa, alanı kurulayın, M122'yi püskürtün ve yüzeyi silin. Ardından Hibrit Boya Koruma'yı bu bölgeye yeniden uygulayın.

Optimum koruma performansı için düzenli yıkama (haftada bir) şarttır. Sert suların oluşturduğu lekelerin, kuş pisliklerinin veya diğer yapışkan kirlilerin yüzeyde kurumasına izin vermeyin. Bir yıkama şampuanı veya yüzey temizleme spreyleri ile hemen temizleyin. Fırça ile yıkamayın, yıkatmayın. Kostik içeren köpüklerle aracınızı yıkatmayın.

Meguiar's® Hibrit Seramik Wash & Wax ve/veya Meguiar's® Hibrit Seramik Yüzey Temizleyici'yi en az 3 ayda bir kullanarak Hibrit Boya Koruma'nın ömrünü maksimuma çıkararak, maksimum hidrofobik su tutmama korumasını devam ettirin.

**DIKKAT:** Hibrit Boya Koruma'yı kullandıktan sonra aracınıza kil, pasta, cila veya wax kullanmayın. Bunlar korumanın etkisini yok eder veya azaltır.

### 2 MEGUIAR'S® HİBRİT BOYA KORUMA İÇİN UYGULAMA ADIMLARI

**UYGULAMA: (15°C ALTINDA UYGULAMAYIN)** Hibrit Boya Korumayı, uygulama pedine 3 saniye boyunca püskürtün. Pedin yüzeyini eşit şekilde kaplayın. Ürünü, birbirini kesen çizgiler haline olmak üzere, dikey ve yatay şekilde uygulayın. Her seferinde bir panele uygulayın. Ön kaputu 2 parça halinde uygulayabilirsiniz.

**SİLME:** Temiz mikrofiber bezinizi 4'e katlayın ve 8 temiz yüzey elde edin. Tüm panele uyguladıktan sonra, temiz mikrofiber bez ile ürünü HEMEN silin. Küçük dairesel hareketlerle paneldeki fazla ürünü silebilirsiniz. Her silme işleminde, bezin ürün olan yüzü değil, temiz yüzeyini kullanın. 15°C'nin üstündeki ve 23°C'nin altındaki sıcaklıklarda, ürünü silmeden önce 1 dakika bekleyin.

Tüm aracı kaplamak için bu işlemi tüm panellerde tekrarlayın.

Herhangi bir iz veya yağ tabakası kaldıysa, kullandığınızı mikrofiber bezi yeni, temiz bir mikrofiber bez ile değiştirin ve alanı tekrar silin. Temiz mikrofiber bez kullanarak silme, boya koruma ürünün araç yüzeyine tutunması ve fazla ürünün yüzeyden tamamen silinmesi için zorunludur. Aracı, ürün ile tamamen kapladıktan sonra, emiciliklerini kaybedecekleri için uygulama pedini ve mikrofiber bezleri atın.

**OPSİYONEL:** Birinci katı uyguladıktan sonra dilerseniz 2. katı da uygulayabilirsiniz. Böylece hiçbir alan gözden kaçmamış olur. 2. katı uygulayacaksanız, yine temiz bir mikrofiber bez kullanın.

**ARACI 24 SAAT BOYUNCA  
NEME MARUZ BIRAKMAYIN.**

G210300

Formulated by  
& manufactured for  
© Meguiar's Inc.  
Irvine, CA 92614  
[meguiars.com](http://meguiars.com)

Meguiar's UK  
3 Lampport Court, Heartlands  
Davenport, Northants, NN11 8UF  
+44 870 241 6696  
[meguiars.com/international](http://meguiars.com/international)

Hori-Zon A.Ş.  
19 Mayıs Mah. Sümko Sitesi  
M7 A Blok SB/1 Kozyatağı-  
Kadıköy / İSTANBUL  
0216 523 94 60  
[meguiars.com.tr](http://meguiars.com.tr)

30601404

Serious Car Care for  
**CAR  
Crazy™**  
People!

Reflect Your Passion™